

取扱説明書

日立小型無停電電源装置(UPS)

(UPS: Uninterruptible Power System)

H-55 シリーズ 2.1kVA 200V UPS



H-55-0212-NB (2.1kW 並列モジュール, 2.1kW 電源モジュール)

株式会社 日立製作所

おねがい

この装置をご使用になる前に、この取扱説明書に書いてある安全上の指示をよくお読みください。 本文中の注意事項を必ずお守りください。

この取扱説明書をいつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

このたびは、H-55シリーズ 2.1 k VA 200 V UPSをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このUPSは、停電、落雷、サージ、ノイズによる電圧や周波数の変動など、突然起こる 電源トラブルに対し、定電圧・定周波数の交流電力を供給することにより、各種情報機器に インプットされた大切なデータやプログラムなどを保護し、円滑な業務の遂行を手助けすることを 目的に設計された装置です。

この取扱説明書には、UPSを操作するオペレータのための、装置の操作方法と注意事項が 書いてあります。

この取扱説明書に書かれていない使い方により発生した結果については、責任を負いかねますのであらかじめ了承ください。

- この取扱説明書に書かれている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- このUPSは、高周波ガイドライン適合品です。
- この取扱説明書に書かれている社名および製品名などは、各社の商標および登録商標です。

JIS C 61000-3-2 適合品 本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています

重要事項

1. 輸出管理規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

なお、ご不明な場合は、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にお問い合わせください。

2. 電波障害防止について

本装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスA情報処理 装置です。この装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

3. 知的所有権について

この取扱説明書の全体あるいは部分に関わらず弊社の書面による了解なく第三者へ公開しないでください。

はじめに

1. 用途限定



- ◆次のような用途には絶対に使用しないでください。
 - a. 人命に直接かかわる医療機器・システム (*1) への使用
 - b. 電車、エレベータなど人身の損傷に至る可能性のあるシステムへの使用
 - c. 社会的, 公共的に重要なシステムへの使用
 - d. これらに準ずる装置・システム

人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置・システム (*2) については、システムの多重化あるいは、非常用発電設備の設置など、運用、維持、管理について特別な配慮 (*3) が必要となります。最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にご相談ください。

- *1:人の生命に関わる医療機器・システムとは、以下のものをさします。
 - 手術室用機器
 - ・生命維持装置(人工透析器、保育器など)
 - ・有害ガスなどの排ガス、排煙装置
 - ・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
 - 上記に準ずる装置
- * 2 : 人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置・システムとは、以下のものをさします。
 - ・空港、鉄道、道路、海運などの交通管制、または、制御を行う装置
 - ・原子力発電所などの制御などを行う装置
 - 通信制御装置
 - ・上記に準ずる装置
- *3:特別な配慮とは、システム設計者と十分な協議を行い、システムを多重系にする、 非常用発電設備を設置するなど、UPSの故障時におけるバックアップシステムを事前に 構築することをいいます。

2. 本取扱説明書の熟読・保管依頼

- ・搬入, 据付, 配線工事者の方
- UPSの操作担当者の方
- ・保守点検作業者の方は、この取扱説明書をよくお読みになってください。
- ・操作は、この取扱説明書の指示、手順にしたがって行ってください。
- ・この取扱説明書に表示されている注意事項は必ず守ってください。 これを怠ると、人身上の傷害やUPSの破損を引き起こす可能性があります。

この取扱説明書は、UPSの近くに保管して、UPSの操作担当者の方がただちにご利用できるようにご配慮してください。

3. 本製品の転売・譲渡

本製品を転売・譲渡する場合は、この取扱説明書を添付してください。

安全上のご注意(凡例)

◆安全上の注意事項の凡例

この取扱説明書は、本機器を直接取り扱われる方々に正しい運転、保守、取扱方法を理解していただくためのものです。据付け、運転、保守、点検の前に必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項、操作、取扱方法のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。

⚠警告

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける 可能性があることを示します。

注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害(*1)や軽傷を受ける可能性がある場合および物的損害(*2)のみ発生する可能性がある場合を示します。

- *1:中程度の傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 2:物的損害とは、財産、資材の破損または負荷機器の停止にかかわる拡大損害をさします。

なお、注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつくことがあります。いずれも重要な 内容を記載していますので必ず守ってください。

禁止、強制の絵表示の説明を次に示します。



禁止

◆してはいけないことを示します。



強制

◆必ずしなければならないことを示します。

例えば接地の強制の場合は下記となります。



1. 使用上の注意事項

- ◆UPSのカバーは開けないでください。
- UPSの内部は充電しているので、感電の可能性があります。
- ◆ファンに棒、指などを入れないでください。 回転しているファンで、けがをする可能性があります。
- ◆UPSの入出力端子部に金属棒,指などを差し込まないでください。 感電の可能性があります。
- ◆UPSの周辺での喫煙、火気の使用を禁止します。 バッテリの爆発、破損により、けが、火災の可能性があります。
- ◆UPSの近くで殺虫剤などの可燃性ガスを使用しないでください。 引火して、やけど、火災の可能性があります。
- ◆ぬれた手でUPSの操作をしないでください。 裏面接続部に触れると感電の可能性があります。
- ◆UPS上部に花瓶など水の入った容器を置かないでください。 花瓶などが転倒した場合、こぼれた水での感電、UPS内部からの火災の 原因となります。
- ▶UPS上部に腰掛けたり、乗ったり、踏台にしたり、寄り掛かったり しないでください。UPSの転倒などで、けがの可能性があります。
- ◆製品に添付されている電源コードなどの付属品は、他の製品に使用しない。 でください。

他の製品に使用すると、感電、けが、火災の可能性があります。

強制 🕕

禁止(

◆UPSが故障し、異臭、異音が発生したときは、ただちにUPSの 『停止スイッチ』を2秒以上押しバイパス給電に切り換え、さらに、 『停止スイッチ』を2秒以上押しUPSを停止させ、UPSの入力電源を 切ってください。

そのままでは、火災の原因となります。

◆製品には、添付された付属品(電源コードなど)を使用してください。 付属品以外を使用すると、感電、けが、火災の可能性があります。

注意

禁止(



- <u>◆UPS上部に</u>物を置かないでください。 磁気製品(フロッピーディスク、磁気テープなど)は、 データ消去の可能性があります。
- ◆シンナーなどの薬品でUPSを拭かないでくだい。 UPSの表面が変質、変色したり、銘板文字が消える可能性があります。

強制



- ◆UPSを操作する前に負荷側の安全を確認し、取扱説明書に従って 運転操作を行ってください。
- 不用意な給電は、感電、事故の可能性があります。
- ◆UPS周辺の換気を行ってください。 換気量が、確保されていないと、充電時のバッテリからのガスの発生に よってバッテリ容器の破裂または爆発の原因になることがあります。
- ◆出力短絡により、設備側のブレーカーがトリップしたときは、UPS内部 損傷の可能性がありますので、すみやかにUPSを交換してください。

2. 据付けおよび設置環境上の注意事項

⚠ 警告

禁止 🚫

- ◆UPSを引きずらないでください。
 - UPSの変形や破損により、感電、火災の原因となります。
- ◆電源コードを引っ張らないでください。 UPSの変形、破損により、火災の可能性があります。
- ◆傾斜した場所に設置しないでください。 転倒や内部故障の原因となる可能性があります。

注意

- ◆吸気口(正面)および排気口(裏面ファン部)は塞がないでください。 吸排気口を塞ぐとUPSの内部温度が上昇し、バッテリなどの劣化により 火災の原因になることがあります。
- ◆UPSの前後面はブレーカ操作やバッテリ交換のために、1m以上の保守スペースを確保してください。
- ◆据付は、UPSの質量に耐えない所に設置しないでください。 据付に不備があると、UPSの転倒などにより、けがの可能性があります。
- ◆本UPSは、次の様な環境での使用,保管はしないでください。 - UPS故障,破損,劣化などによって、火災の原因になることがあります。
 - ・周囲温度が0°C~40°Cの範囲を超える場所 推奨温度:25°C (例:直射日光が当たる場所、暖房機や発熱体の側など)
 - ・湿度が15%~90%の範囲を超える場所
 - ・風通しの悪い場所
 - ・振動、衝撃の加わる場所
 - ・火花が発生する機器の近く
 - ・塵埃、腐食性ガス、塩分、可燃性ガスがある場所
 - 屋外
- ◆上下逆に設置しないでください。放熱できずUPSの内部温度が上昇し、 故障の原因になる可能性があります。
- ◆本装置は磁界の漏洩があります。UPSから発生する磁界により、影響を 受けやすい装置 (CRTディスプレイ、特にCAD用のような高解像度 CRTディスプレイなど)は、1m以上の分離が必要となる場合があります。

3. 配線上の注意事項

禁止(

⚠ 警告

強制

◆必ずアースを接続してください。 マースを接続しないと感覚や発見

アースを接続しないと感電や静電気などのノイズ障害の原因となります。

Hitachi,Ltd.

4. 搬入・据付・配線工事上の注意事項

/!(注意

- ◆入力、出力配線は、UPSの定格電流以上で電線太さを選定してください。 電線太さが細い場合は、発熱、発火の原因になることがあります。
- ◆配線は回路電圧に応じた絶縁耐力のあるものを使用してください。 必要な絶縁耐力がない電線の場合、漏電や感電の可能性があります。
- 強制 ①
- ◆接地線の電線太さは2mm²以上としてください。 接地線が指定サイズ以下の場合、感電の可能性があります。
- ◆入出力配線は、床,壁面などに固定してください。 不用意な配線は、けがの可能性があります。
- ◆入出力配線を床面に固定する場合は、電線に保護具を使用してください。 保護具を使用しない場合、電線の損傷などが発生し、感電の可能性が あります。

禁止 🚫

◆出力の分岐は必ず端子台で行い、配線での直接分岐はしないでください。 感電の可能性があります。

5. 保守・点検上の注意事項

⚠ 警告

禁止 🚫

- ◆的確な教育,訓練を受け適切な資格を持つ人以外は、内部の保守,点検, 修理をしないでください。
 - 感電、けが、火災の可能性があります。
- ◆この取扱説明書に記載されていない操作、取扱方法、仕様変更した 交換部品の使用や改造、記載内容に従わない使用や動作などを 行わないでください。
- 感電、けが、火災の可能性があります。
- ◆UPSの修理または故障部品の交換は、最寄りの弊社保守拠点または販売 拠点に依頼してください。
 - カバーを開けると感電、やけどの可能性があります。

6. 移動・輸送時の注意事項

/! 注意

禁止 (



◆移動・輸送の際は、UPSを10°以上傾けないようにしてください。 UPSの転倒などで、けがをする可能性があります。

7. バッテリに関する注意事項

警告

◆バッテリから漏液した場合は、皮膚や衣服に付着させないでください。 バッテリは内部に劇物の希硫酸を保持しています。 万一付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。 とくに、液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗った後、

医師の治療を受けてください。

希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの可能性があります。

- ▶バッテリは、次のような使い方をしないでください。 バッテリを漏液、発熱、爆発させる原因となります。
 - a. バッテリを火中に投入したり、加熱しないでください。
 - b. バッテリに強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
 - c. バッテリのプラス(+) 端子とマイナス(-) 端子を針金などの金属類 で接続しないでください。
 - d. バッテリのプラス(+)端子とマイナス(-)端子を逆にして 充電しないでください。
 - e. バッテリの充電は、UPS内蔵の専用充電器を使用してください。
 - f. バッテリの種類,メーカ名,新旧異なるものを混ぜて使用しないで
 - g. バッテリを分解, 改造, 破壊しないでください。

! 注意

禁止(

禁止(



- ◆交換期限の過ぎたバッテリは使用しないでください。
 - 交換期限を過ぎたバッテリは、入力停電時のバックアップができなくなる だけではなく、異臭、発煙、発火の原因になることがあります。
- ◆バッテリの発火時には、消火のために水を使用しないでください。 粉末(ABC)消火器を用いてください。 水を使用すると、火災を拡大させる原因になることがあります。



警告マークの付いている文章について

この取扱説明書に記載している 👤 警告 マークが付いた文章の内容と記載ページを次に示します。

警告文	記載ページ
必ずアースを接続してください。入力プラグのアース極はUPSの筐体アースに	2 2
なっています。	
アースを接続しないと感電や静電気などのノイズ障害の原因となります。	
入力ケーブルは、引張ったり、無理に曲げたりしないでください。	2 2
また、物をのせたり、傷つけたりしないでください。	
入力ケーブルが破損し、火災や感電などの原因となります。	



⚠ 注意マークの付いている文章について


この取扱説明書に記載している / 注意 マークが付いた文章の内容と記載ページを次に示します。

注意文	記載ページ
表 5.2 の故障表示項目に対する処置の中で、故障リセット操作、インバータ	3 9
給電操作が指示されていない項目については、故障リセット操作、	
インバータ給電操作をしないでください。	
その操作をすると、故障拡大や給電停止の可能性があります。	
交換期限を過ぎたバッテリは使わないでください。	4 6
交換期限を過ぎたバッテリは停電時のバックアップができなくなるだけでなく、	
異臭、発煙、発火の原因となることがあります。	

装置に貼られている警告ラベル

この装置には取り扱い上、特に注意を必要とする箇所に警告ラベルが貼られています。記載してある 内容を守り、注意してください。ラベルが貼られている箇所を図に示します。


・2. 1kW 並列モジュール <H-55-0212-CB>



3




4



Hitachi,Ltd.


・2. 1kW 電源モジュール <H-55-0212U>




3



4



・4 Uコンセントモジュール <H-55-0212-CH4>



1



警告

感電注意

交流電源から切り離しても 高電圧を保持しています。 キャビネット、カバー等を 開けないでください。

2



注意

保守員以外の方は 操作しないでください。 3

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で 使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者 が適切な対策を講するよう要求されることがあります。 VCCI-A

4



1 注意

UPS用接地端子

高漏れ電流です。 指定された人以外は、触れないでください。 電源接続前に接地を接続して

電源接続前ください。

目 次

ご注意の定義 使用上のご注意 使用済みバッテリの処理 寿命の目安

- 1. 各部の名称
- 2. 開梱と設置
 - 2. 1 UPSの開梱
 - 2.2 UPSの設置環境
- 3. 入力電源の接続
 - 3.1 UPSの入出力形状
 - 3.2 電源の確認

4. 操作方法/表示

- 4. 1 運転準備
- 4. 2 運転操作
- 4.3 バイパス切換操作
- 4. 4 バイパス状態からの運転操作
- 4.5 出力停止操作
- 4.6 完全停止操作
- 4. 7 ブザー停止操作
- 4.8 バッテリの充電方法
- 4. 9 運転スイッチ
- 4. 10 停止スイッチ
- 4. 11 表示灯パネル
- 4.12 バッテリ残寿命表示
- 4. 13 UPS自己診断
- 4.14 バッテリ残寿命表示リセット
- 4. 15 来歷表示

5. 故障と対応

- 5. 1 故障発生と対応
- 5. 2 故障表示
- 5.3 故障リセット操作

6. 負荷機器の接続

- 6.1 負荷機器の接続
- 6.2 負荷機器の容量確認
- 6.3 バッテリ運転確認
- 7. 製品仕様
- 8. 保証とアフターサービス
- 9. 付録
 - 9.1 火災予防条例の適用
 - 9. 2 バッテリによる負荷率とバッテリバックアップ時間の目安
 - 9.3 バッテリの周囲温度と期待寿命

◆ご注意の定義

ご注意

取り扱いを誤った場合に、物的損害(*1)の発生する可能性があることを示します。

* 1:物的損害とは、財産、資材の破損または負荷機器の停止にかかわる拡大損害をさします。

使用上のご注意

- ◆常にこの取扱説明書に記載されている各種仕様範囲を守ってご使用ください。
- ◆この取扱説明書に示している以外の順序・方法では操作しないでください。 順序を誤ると誤動作、または故障する場合があります。
- ◆この取扱説明書で理解できない内容、疑問点、不明確な点がございましたら最寄りの弊社保守 拠点または販売拠点にお問い合わせください。
- ◆この取扱説明書に記載していない事項は、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点に確認して 実施してください。
- ◆バッテリは、充電せずに長期間放置すると過放電となり寿命低下となります。 したがって、長期間停止する場合は、1ヵ月に一度(24時間)電源に接続し、 充電してください。

使用済みバッテリの処理

◆使用済みのバッテリは、そのまま廃棄せず、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にご連絡 ください。

お客様にて廃棄される場合、使用済バッテリは、「特別管理産業廃棄物」に指定されて おりますので、指定された方法で廃棄してください。

◆この製品には、鉛蓄電池 (バッテリ) を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な 資源です。鉛蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルに ご協力ください。

寿命の目安

寿命の目安を参考にして、バッテリおよびファンを交換、UPSを更新してください。 これらは有償です。ご購入については、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にお問い 合わせください。

◆UPS本体: 10 年

◆バッテリ : 5 年(バッテリ周囲温度25℃の場合)

◆ファン : 5 年

バッテリの寿命は、『初期容量の50%以下になったとき』をいいます。 2.1 k V A U P Sのバッテリバックアップ時間は

形式	UPS負荷容量	初期	寿命期
H-55-0212-NB	2 1 0 0 W	22分間	11分間以下


UPS本体の寿命は、10年です。5年目にバッテリおよびファンを交換してください。 上記の目安の年数は、バッテリ周囲温度25 $^{\circ}$ C(UPS周囲温度に20 $^{\circ}$ C)で、一般事務所でのご使用の場合を示していますので、使用環境条件によっては寿命が半分以下になることもあります。(9.3項『バッテリの周囲温度と期待寿命』を参照してください。)

1. 各部の名称

2.1 kVA UPS


正面図






表示灯パネル拡大

裏面図





シリアルコネクタ オプションスロット 非常停止コネクタ

: オプションのパワーモニタH(*1)を使用する場合に接続します。

: オプションカード (*2) を挿入するスロットです。 : 本コネクタを使用すると、UPSを非常停止させることができます。

[使用方法]

③ピンー④ピンに外部スイッチを接続します。 その接点が開いている状態でUPSは運転していますが、接点を閉じると UPSが非常停止します。 また、接点が閉じている状態でUPSは運転していますが、接点を開くと UPSが非常停止する設定もできます。 なお、設定の詳細は、弊社営業窓口へお問い合わせください。 [コネクタ]

ホシデン株式会社製、丸型ミニチュアコネクタ8ピン

*1:パワーモニタH

・コンピュータを使用したUPS用監視プログラムです。 商用電源異常時のシステムの保護と電源状態の監視、コンピュータの自動運転ができます。 上記のパワーモニタ H は、パワーモニタ H for Network (ネットワーク経由通信) を含めて記載しています。

*2:オプションカード ・SNMPカード:SNMPを用いてネットワーク経由で、UPSを管理,監視できます。

:複数のUPSを連携して、運転/停止ができます。UPS,システム装置,周辺装置を含めたシステム全体の自動運転/停止ができます。 ・DFEカード

:SNMPカードとDFEカードの機能をあわせもったインタフェース ・EDEカード

カードです。

[用語説明]

· SNMP : S NM P (Simple Network Management Protocol)は、ネットワーク管理ツールの 基本プロトコルです。

[オプションスロット]

オプションスロット2は、SNMPカード用スロットです。

表1.1 インタフェースカード組み合わせ対応表

2(1.	1 1 1 0 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	オプ゜ションスロット 1						
7 2	インタフェース カード名	未挿入	SNMP カート゛	DFE カート゛	EDE カート゛		
オプションスロット2	未挿入		0	0	0		
47	SNMP カート゛	0	×	0	×		

2. 開梱と設置

2.1 UPSの開梱

- (1) 開梱前の点検
 - ・開梱前の外観に著しい損傷(凹凸など)がないか確認してください。損傷があればUPSも損傷 している可能性がありますので、開梱前に最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にご連絡ください。
 - ・開梱後は、ダンボール箱を保管しておくと、再輸送時にご使用になれます。
- (2)納入品の確認

送品案内状と合わせて納入品を確認してください。


2.2 UPSの設置環境

(1) レイアウト

UPSは強制風冷です。

吸気は、正面パネルから排気は裏面へ行います。

吸気・排気のスペースを確保してください。





バッテリ交換時の引出し、およびブレーカ操作を 考慮して、前後面とも1mの保守スペースを確保 してください

レイアウト (平面観)

(2) UPSと接続機器の距離

設置上のご注意

◆本装置は磁界の漏洩があります。UPSから発生する磁界により、影響を 受けやすい装置(CRTディスプレイ、特にCAD用のような高解像度 CRTディスプレイなど)は、1m以上の分離が必要となる場合があります。




図2.2 UPSと接続機器のレイアウト

3. 入力電源の接続

⚠ 警告

強制



◆必ずアースを接続してください。入力プラグのアース極はUPSの筐体アース になっています。

アースを接続しないと感電や静電気などのノイズ障害の原因となります。

3.1 UPSの入出力形状

表3.1 入出力形状(UPS)

	入出力形状	形式・定格
2. 1 k V A		UPS入力側 商用電源側
入力プラグ		NEMA L6-20P NEMA L6-20R 相当
		250V/20A 250V/20A
2. 1 k V A	電圧極 接地側極 UPS 出力 1 コンセント×1	UPS出力側 負荷側
出カコンセント	UPS 出力 2 コンセント×1	IEC320-C19 IEC320-C20 相当
	接地極	250V/16A 250V/16A

接地側極:ニュートラル相

電圧極 : ライン相

入力ケーブルの接続



禁止(



◆入力ケーブルは、引張ったり、無理に曲げたりしないでください。 また、物をのせたり、傷つけたりしないでください。 入力ケーブルが破損し、火災や感電などの原因となります。

3.2 電源の確認

ご注意


- 一般的に接地側極(ニュートラル相)と電圧極(ライン相)があります。
- これが逆に接続されていると負荷装置に影響を与える場合があります。

(1)電源容量の確認

UPS導入にあたり、分電盤内の配線用遮断器をご確認ください。

配線用遮断器はUPS専用としてください。

配線用遮断器の容量は、20Aとしてください。



漏電遮断器を 使用する場合は、 漏電感度電流を 30mA以上、 高調波対応品として ください。

図3.1 電源接続図

(2) 出力電圧の設定

出力電圧は、200V/208V/220V/240Vの4種類に設定できます。 (※工場出荷時は、200Vに設定してあります。)

使用したい出力電圧を検討してください。

設定変更は、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点に依頼してください。

(3) 電圧変動範囲の確認

入力電圧が許容入力電圧範囲であることをご確認ください。許容入力電圧範囲は、 7項『製品仕様』を参照してください。

入力電圧が許容範囲外では、UPSはインバータ給電できません。なお、インバータ給電中に 許容範囲を外れるとバッテリ運転になります。

(4) 周波数変動範囲の確認

周波数がUPS入力周波数変動範囲(±5%以内)であることをご確認ください。 変動範囲を外れているとUPSはインバータ給電できません。バイパス給電になります。 なお、インバータ給電中に許容範囲を外れるとバッテリ運転になります。

ご注意

漏電遮断器および漏電火災警報器を使用していると、高調波成分による不要動作をすることがあります。この場合は不要動作の対策をする必要があります。

4. 操作方法/表示

ご注意


- ◆初めての運転や長期間(1ヵ月間)保管した後の運転は、負荷機器を使用する前に24時間以上 充電してください。また、1ヵ月以上保管する場合は、1ヵ月に1回は充電してください。 充電しないと、バッテリバックアップ時間が予定より短くなり、負荷機器のデータが破損する 可能性があります。
- ◆入力側分電盤の配線用遮断器の入切りは、負荷機器の停止およびUPSの停止を確認してから 操作してください。バッテリの過放電を招きます。
- ◆コンピュータとの連携で給電待ち状態時に 6.5 時間以上停電すると、再起動時刻の情報が 失われます。

UPSの給電状態を以下に示します。

インバータ給電(交流運転)


UPSの交流入力から、コンバータ, インバータを通してUPSの交流出力に 給電している状態です。

UPSは通常、インバータ給電状態に あります。



インバータ給電 (バッテリ運転)


インバータ給電中に、UPSの交流入力が 停電した場合、バッテリ、インバータを 通して、UPSの交流出力に給電している 状態です。



バイパス給電

UPSの交流入力から、コンバータ, インバータをバイパスして、UPSの交流出力に 給電している状態です。

この状態で、UPSの交流入力が停電した場合、UPSの交流出力も、給電停止(出力断)します。



UPSの運転/停止操作は、以下の手順に従って行ってください。

◆この取扱説明書では、本体正面の表示灯パネルのLED (表示灯) の発光色を、表4.1のように示します。

表 4. 1 LED発光色

0	非点灯を示します。
	緑点灯を示します。
•	赤点灯を示します。

◆この取扱説明書では、「入力側分電盤からUPSに電源を供給する/しない」を、 「UPSの入力電源を入れる/切る」と示します。


4. 1 運転準備

UPSを運転するには、下記の準備が必要です。下記の準備が完了すると、表示灯パネルの押しボタンスイッチの操作でUPSの操作が行えます。

(1)入力プラグをコンセントに挿入してください。(3項『入力電源の接続』を参照) UPSの入力電源を入れてください。



- (2) 入力ブレーカー (NFB1), UPS出力ブレーカー 1 (NFB21), UPS出力ブレーカー 2 (NFB22) を ONにしてください。
- (3) UPS内部の直流用コンデンサを充電する間、表示灯パネル上側のLED列が緑色で(約10秒) 点滅します。点滅するLED数は、バッテリ電圧によって変わります。 (※点滅するLED数については、4.11項(2)を参照ください。)
- (4) 表示灯パネルの『AC Input (緑)』が点灯、『Over Load (赤)』『Alarm (赤/緑)』が消灯していることを確認してください。



表示灯パネル


ご注意

『AC Input(緑)』が点灯せずに、点滅(4秒間に1回)するときは、バッテリ電圧がありません。バッテリを交換してください。 バッテリを交換しても同様な場合は、UPSの交換が必要です。

(5) 負荷機器の接続(6. 1項『負荷機器の接続』を参照)


4. 2 運転操作

- (1) 運転操作
- ① 『AC Input (緑)』の点灯を確認してください。消灯している場合は、4.1項『運転準備』を実施してください。



表示灯パネル

② 運転スイッチ (\blacksquare) をブザーが鳴るまで (約2秒) 押し続けてください。 UPSはバイパス給電を開始し、約1秒後インバータ給電に切り換わります。



表示灯パネル

『Bypass (赤)』が点灯。

約1秒後に、『Inverter(緑)』が点灯、『Bypass(赤)』が消灯。 『OverLoad(赤)』『Alarm(赤/緑)』が消灯していることを確認してください。

4.3 バイパス切換操作


インバータ給電中に(『AC Input (緑)』,

『Inverter (緑)』点灯中)

停止スイッチ(())をブザーが鳴り終わる(約2秒)まで 押してください。

UPSはバイパス給電となります。

『AC Input (緑)』、『Bypass (赤)』の点灯を確認してください。



4. 4 バイパス状態からの運転操作

4. 3項『バイパス切換操作』を行った後に、 再び運転するには、以下の操作を行ってください。 運転スイッチ((┃))をブザーが鳴るまで (2秒以上)押してください。

UPSは約1秒後に通常のインバータ給電に切り換わります。



『AC Input (緑)』、『Inverter (緑)』の点灯を確認してください。

4.5 出力停止操作

- (1) 負荷機器を終了してください。
- (2) 4. 3項『バイパス切換操作』を行ってください。
- (3) その後、さらに停止スイッチ((〇)) をブザーが 鳴り終わる(約2秒)まで押してください。

この時、『Bypass (赤)』が消灯し『AC Input (緑)』 表示灯パネル が点灯しているのを確認してください。

この状態で、バッテリは充電されています。

4. 6 完全停止操作

(1) 4. 5項『出力停止操作』の後、 入力ブレーカー(NFB1), UPS 出力ブレーカー 1 (NFB21), UPS 出力ブレーカー2 (NFB22)をOFFしてください。 この時、『AC Input (緑)』が 消灯することを確認してください。 (入力電源を切った約2分後にファンが停止します。)



表示灯パネル

4.7 ブザー停止操作

- (1) ブザーはバッテリ運転 (断続音)、故障 (連続音) で鳴ります。
- (2) ブザーは、運転スイッチ ((I)) を 0.1 秒以上押すと鳴りやみます。

4.8 バッテリの充電方法

UPSを長期間停止する場合は1ヵ月に一度(24時間)バッテリを充電してください。

(1) 4. 1項『運転準備』を行ってください。

『AC Input (緑)』の点灯を確認してください。 充電を開始します。



表示灯パネル

4.9 運転スイッチ

運転スイッチを押し続けると、順次、以下の機能を行います。 必要な機能を実行したところで手を放してください。 手を放すと押下時間はリセットされます。



運転スイッチ

ブザー停止

運転スイッチを 0. 1 秒以上押し続けると、ブザー停止します。

② バイパス給電からインバータ給電切換

運転スイッチを2秒間押し続けると、バイパス給電からインバータ給電に給電状態を切り換えます。

故障表示中は切り換えできない場合があります。

③ 故障リセット

運転スイッチを4秒間押し続けると、故障リセットを行います。

④ バッテリ残寿命表示

運転スイッチを7秒間押し続けたところからバッテリ残寿命表示(3秒間。詳細は、4. 12項参照)を始めます。この3秒間ブザーが鳴ります。

⑤ 手動UPS自己診断

運転スイッチを13秒間押し続けたところから手動UPS自己診断(2.8秒間。詳細は、4.13項 参照)を始めます。

⑥ ①~⑤の機能終了

運転スイッチから手を放し、運転スイッチを押すのを止めてください。

ご注意

運転スイッチを21秒間押し続けると、ブザーが断続音で鳴動しますので、 必ず手を放してください。

さらに運転スイッチを押し続けるとバッテリ残寿命表示のリセット動作が 開始しますので、バッテリ交換時以外は、この操作は行わないでください。

4. 10 停止スイッチ

(1)インバータ給電中に停止スイッチを 2 秒間押し続けるとバイパス給電に切り換わります。 『AC Input(緑)』、『Bypass(赤)』の点灯および『Inverter』の消灯を






停止スイッチ

表示灯パネル

(2) バイパス給電中に停止スイッチを2秒間押し続けると、UPS出力1, 2が停止します。 『AC Input(緑)』の点灯および『Bypass』、『Inverter』の消灯を 確認してください。

4.11 表示灯パネル

(1)表示灯パネル下側の表示 表示の内容は以下のとおりです。



このLED列を示します。

表示灯パネルの	LED 色		
LED	∅	内	容
	緑赤		
AC Input	緑 ⊘	インバータ総・(1秒間に1回点滅) 周波数異常か インバータ総・(2秒間に1回点滅) 故障が発生し 切り換わった	「発生しました。 31.5A(瞬時値)を超過] 合電中は、バッテリ運転になります。 「発生しました。 合電中は、バッテリ運転になります。」、バイパス給電に自動で に後、停電が発生しました。 ト操作』で表示を解消できます。
		4. 1項『追	[転準備] を参照ください。
Inverter	緑⊘	インバータで給電していることを示 バッテリのバックアップが受けられ	· -
Bypass	赤●	バイパス給電していることを示しま 停電した場合、バッテリのバックア 負荷機器が停止します。	
Over Load	赤●	過負荷を示します。	
Alarm	赤 ● 緑 ∅	装置の重大な故障を示します。 バッテリの充電不足または老朽化を	示します。

UPSが以下のいずれかの場合に、『Inverter(緑)』と『Bypass(赤)』が同時に点滅します。

- ① (1秒間に1回点滅) コンピュータとの連携で給電待ち状態のとき
- ② (1秒間に4回点滅) バイパス給電中に停電が発生しているとき

(2)表示灯パネル上側の表示


(a) 負荷率表示(入力電源供給時)

交流入力がある状態でUPSを運転しているとき (インバータ給電またはバイパス給電) は、

表示灯パネル上側のLED列が緑色で点灯し

UPSの負荷率を示します。

負荷率は、電流(定格電流)と有効電力(定格電力)で 算出し、表示します。



この LED 列を示します

したがって、力率が低い負荷を接続した場合、電力が定格以下でも 定格電流を超えると過負荷になります。


負荷率 (目安)	80%超過	65~80%	50~65%	35~50%	20~35%	20%未満
表示灯パーションが			٨		A	
LED 点灯 パ ターン						0 0 0 0 0
(緑)						

(b) バッテリ電圧表示(停電時)

停電によりUPSがバッテリ運転しているときは、 表示灯パネル上側のLED列が緑色で点滅(1秒間に1回)し バッテリ電圧を示します。

上記以外にも、バッテリ電圧を表示します。

- 4. 1項『運転準備』の操作をしたとき
- ・バイパス給電中に停電したとき
- ・コンピュータとの連携で給電待ち状態時に停電したとき
- ・入力過電流のとき
- ・周波数異常のとき



この LED 列を示します

ハ゛ッテリ	2.15V/セル以上	2.15~	1.89~	1.83~ (*1)	1.75~	
電圧		1.89V/t/v	1.83V/t/v	1.75V/t/v	1.6V/t/v	1.6V/セル未満
表示灯 パ wの LED 点滅	00000	Carlo San	00000	Carlo Sa Co So So		Carlot San
n° ターン (緑)	00000			00000	0000	

*1) バッテリ電圧1.83V/セル以下で、UPSはコンピュータにバッテリ電圧低下信号を送出します。

4.12 バッテリ残寿命表示

- (1) 運転スイッチ ((▮)) を押し続けてください。
- (2) 7秒たったところからバッテリの残寿命を表示します。(押し続けた状態で3秒間ブザー鳴動) 表示灯パネル上側のLED列が緑色で点灯します。

残寿命	4~5年	3~4年	2~3年	1~2年	0~1年	0年
表示灯						
パネルの					A	A
LED 点灯						(AB) 30 30 40 50
ハ [°] ターン						
(緑)	*1)				* 2)	* 3)

- *1)新品の状態です。
- *2) 残寿命が1年になると、『バッテリ寿命予告』が 表示されます。『バッテリ寿命予告』を故障リセットしても、 バッテリを交換しないと、下記の時期に


『バッテリ寿命予告』が再表示されます。

初回 : 残寿命1年の時期 2回目: 残寿命2ヵ月の時期

3回目:寿命時期

4回目:寿命時期より2ヵ月経過5回目:寿命時期より3ヵ月経過6回目:寿命時期より3年経過

*3) バッテリの交換を実施してください。



『バッテリ寿命予告』の LED 表示 (残寿命1年)

4. 13 UPS自己診断

ご注意


- ◆UPS自己診断はバッテリの状態を診断するものです。 擬似的に停電状態としてバッテリ運転を行います。バッテリが老朽化している場合、 給電できないことがあります。
- ◆UPS自己診断は停電状態としても負荷機器に支障のない状態で行ってください。

UPS自己診断は、以下の方法で実施することができます。

- 手動UPS自己診断
- 自動UPS自己診断(工場出荷時は無効設定です。)
- パワーモニタHからの自己診断
- SNMPカードからの自己診断
- (1) UPS自己診断中の表示灯パネル表示

UPS自己診断では、約2.8秒間バッテリ運転 になります。

表示灯パネル上側『Battery/Load』の LEDが(緑)点滅します。LED点滅数はバッテリ 電圧を表しますので、(4.11項(2))の『表示灯パネル 上側の表示』で確認してください。




表示灯パネル上側の LED (緑) 点灯例

(2) UPS自己診断結果

UPS自己診断で異常がなければ、約2.8秒後、表示灯パネル上側『Battery/Load』の LED表示はバッテリ電圧表示(LED緑点滅)から 負荷率表示(LED緑連続点灯)に戻ります。 UPS自己診断で異常があれば、

5. 2項 表 5. 2 (4) 故障表示項目の 『UPS自己診断異常 [バッテリ電圧 80.5% (76.9V)未満]』を示す表示に変わります。



『UPS自己診断異常』の表示例

(3) UPS自己診断実施条件

UPS自己診断は以下の条件がすべて整っている場合にのみ実施し、条件が整っていない場合は実施しません。

- o インバータ給電中であること
- o バッテリ運転中でないこと
- o バッテリ電圧が 94.5%(90.3V)以上あること

4.13.1 手動UPS自己診断の実施方法


ご注意

◆UPS自己診断実施時は過去3時間以内に、10秒程度以上の停電がなかったことを確認してください。

運転スイッチ((┃))の操作でUPS自己診断を実施できます。

運転スイッチ() の操作ですので、停止中に実施するとUPSはインバータ給電を開始し、 出力電圧が発生しますので、負荷機器の有無を確認した後に実施してください。

- (1)表示灯パネルの『AC Input (緑)』、『Inverter (緑)』の点灯を確認してください。
- (2) 運転スイッチ((┃)) を押し続けてください。
- (3) 13秒たったところから、約2.8秒間UPS自己 診断を実施します。表示灯パネル上側『Battery /Load』のLEDが(緑)点滅します。LEDが 点滅を開始したら、運転スイッチを押すのを止めて ください。
- (4) 13秒たっても、UPS自己診断を開始しない場合があります。4.13(3)項「UPS自己診断実施条件」が整わないことが原因です。



表示灯パネル上側の LED (緑) 点灯例

運転スイッチ((■))を押し始めてから21秒経過すると、表示灯パネル上側『Battery/Load』のLEDが(緑)点滅し、プザーが断続音で鳴動します。運転スイッチを押すのを止めてください。

4.13.2 自動UPS自己診断の実施方法

表示灯パネルのスイッチ操作で、自動UPS自己診断の有効/無効を設定できます。工場出荷時は無効設定です。有効の場合、30日間隔でUPS自己診断を自動で実施します。UPS自己診断の実施予定時刻に、4.13(3)項「UPS自己診断実施条件」が整っていない場合は、UPS自己診断を実施せず、その3日後にUPS自己診断を実施します。次に、実施できなかった場合は、さらに3日後に実施します。実施できれば、その時点から30日後に実施します。

(1) 自動UPS自己診断実施タイミングの調整

4. 13. 1項「手動UPS自己診断」を実施すると、その時点から30日後が自動UPS自己診断の実施タイミングになります。

(2) 自動UPS自己診断の有効設定

給電停止中『AC Input (緑)』のみが点灯している状態で、停止スイッチ () を6秒間押してください。押し始めてから2秒間プザーが鳴動します。その後3秒後に再度プザーが鳴動を開始します。このプザー鳴動開始時点で、有効が設定されます。



表示灯パネル


(3) 自動UPS自己診断の無効設定

給電停止中『AC Input (緑)』のみが点灯

している状態で、停止スイッチ(\bigcirc)を11秒間押してください。押し始めてから2秒間プザーが鳴動します。その後3秒後に再度プザーが鳴動を開始し、5秒後に鳴動停止します。このプザー鳴動停止時点で、無効が設定されます。

(4) 自動UPS自己診断の有効/無効の表示

- \circ LED列が1→5の順に点灯した場合・・・有効
- LED列が5→1の順に点灯した場合・・・無効



(5) 自動UPS自己診断の有効時の制限事項

自動UPS自己診断を有効に設定している期間に、パワーモニタHまたはSNMPカードから自己 診断を実行しても、UPS自己診断を実施せずに終了します。

(パワーモニタHでは、「障害発生」や「BAD」と表示されます。)

4. 13. 3 パワーモニタHからの自己診断

パワーモニタHから手動操作でUPS自己診断を実施できます。さらに、パワーモニタHに自己診断周期を設定すると、設定した周期でUPS自己診断を自動で実施します。

(1) 自己診断周期

実行周期は、1回/月を推奨します。(自己診断はバッテリを充放電させるため、週単位の周期で実施するとバッテリ寿命を短くする場合があります。)

24時間以上バッテリを充電した後(バッテリ運転することなく、24時間以上UPSを運転した後)が、自己診断実行のタイミングとして最良です。

(2) 自己診断設定

自己診断を設定する場合にはパワーモニタH CD-ROMマニュアルの3項または4項の「動作条件の設定」を参照して実施してください。

4. 13. 4 SNMPカードからの自己診断

SNMPカードからUPS自己診断を実施できます。SNMPカードに対してイーサネット経由で、RFC1628 (upsMIB) で定義された upsTest を実行してください。詳細はSNMPカードの取扱説明書を参照ください。

4. 14 バッテリ残寿命表示リセット


バッテリ交換時には、必ずバッテリ残寿命表示をリセットしてください。

- (1)表示パネルの『AC Input(緑)』、『Inverter(緑)』の点灯を確認してください。
- (2) 運転スイッチ((▮)) を押し続けてください。
- (3) 5回目のブザー鳴動期間(押してから33秒~36秒間)を過ぎるとリセット完了です。
- (4) バッテリ残寿命表示で残寿命が5年間であることを確認してください。

4. 15 来歷表示

故障表示LEDは、最も新しい故障表示内容を点灯させます。過去の故障来歴も10件までは、 下記の操作により表示できます。

(パワーモニタHを使用の場合は、パワーモニタH側でも故障来歴を確認できます。)



- (1) 停止スイッチ () と運転スイッチ () を同時に 0. 1 秒間以上押してください。 ブザーが 3 秒間鳴ったら来歴表示モードになって、最新の故障を表示しています。
- (2) 次に、運転スイッチ (**1**) を 0. 1 秒以上押すと、ブザーが 1 秒間鳴った後、 2 番目の 故障を表示します。
- (3) さらに、運転スイッチ (**1**) を 0. 1 秒以上押すと、3 番目の故障を表示します。 操作を繰り返すと 1 0 番目の故障まで表示します。
- (4) さらに、運転スイッチ() を0. 1秒以上押すと、ブザーが3秒間鳴った後、故障表示が消えて、来歴表示モードが終了します。
- (5) また、来歴表示モードの途中で運転スイッチ () の操作を中断すると、約60秒後に 来歴表示モードは自動的に終了して、故障表示は消えます。

5. 故障と対応

ご注意

本製品は UPS 内の故障発生に対してバイパス給電に切換えるなどの手段で給電継続を図る設計をしておりますが、あらゆる部位の部品故障に対して給電継続を保障するものではありません。故障部位によっては、給電停止する可能性があります。 ミッションクリティカルなシステムで使用される場合には、複数台の UPS で冗長構成を

5.1 故障発生と対応

構築して使用ください。

(1) 故障発生時 (5. 2項 表 5. 2 故障表示 L E D の 点灯時) に、ブザーが鳴ります。 バッテリ運転時は、ブザーが断続鳴動します。

バッテリ運転時、5. 2項表5. 2(1)の「出力過電流」「過負荷1」「過負荷2」は通常運転に戻ると自動でブザーが停止します。

運転スイッチ ($(\ \)$) を約0. 1秒押すと、ブザーが停止します。

- (2) 故障が発生した場合、その状態を正確に伝えていただくことが適切かつ迅速な復旧サービスに 有効です。あらかじめ、5.2項『故障表示』の項目で状態を判断し、必要な場合には以下の点 を確認してから、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にお問い合わせください。
 - (a) 本体正面の表示灯パネルのLED点灯状況
 - (b) どのような状況で故障が発生したか

(例:UPS起動時、負荷機器起動時、停電発生時等)

(c) 今はどういう状態か

(例:負荷機器停止の有無、表示など)

- (d) 負荷機器は何か
- (e) UPS形式、製造番号、改正番号(消されているアルファベット) (裏面に貼り付けの定格銘板に記載)
- (f)納入時期

(例) 改正番号Bの場合



5. 2 故障表示


(1) 故障表示

本体正面の表示灯パネルのLEDで故障表示内容を表します。

故障は、Over Load(赤)を点灯させるグループ,Alarm(赤)を点灯させるグループ,Alarm(緑)を点灯させるグループに大別され、表示灯パネルの上側のLED列で個別故障を表します。

故障が重複している場合には、Over Load(赤) グループ, Alarm(赤) グループ, Alarm(緑) グループの順に 2 秒間隔で表示します。

例えば、0ver Load(赤) f^* ν - J^* の出力過電流と Alarm(赤) f^* ν - J^* の出力不足電圧が重複して発生すると、2 秒間隔で表示します。



また、同じグループ内[Over Load(赤) グループ, Alarm(赤) グループ, Alarm(緑) グループ]で 重複して発生すると、上側のLED列を重ねて表示します。

例えば、同じAlarm(緑)がループのバッテリ寿命予告と起動時バッテリ電圧不足が重複して発生すると、以下のように表示します。



(2) 故障表示と処置

故障内容は大きく4つに分かれます。

表 5. 1 故障分類

Alarm	Over Load	備 考
0	赤●	負荷機器の容量が過大です。容量を減らしてください。
赤 ● 交互	赤 ●	負荷機器の容量がUPSの出力容量を超えているため、インバータ給電から バイパス給電に切り換わっています。 負荷機器の容量を減らしてください。
赤●	0	装置交換が必要となる様な故障が発生している可能性があります。
緑 ∅	0	バッテリが異常です。 バッテリの充電不足、または、バッテリが老朽化しています。充電不足の 場合は、充電してください。老朽化している場合は、交換してください。

個別故障の表示と処置は以下のとおりです。

表 5. 2 故障表示項目(1)

衣 3. 2 似陧衣小块	- (- /	
表示灯パネルの LED点灯パターン	故障項目 故障内容	処 置
Cald to SO	出力過電流 出力電流が 31.5A(瞬時値)を超過。 オートリターン(注1) します。	負荷機器の稼働開始時に、この障害が単独で発生した場合は、このままご使用いただいて問題ありません。負荷機器の稼働開始時以外に発生する場合は負荷機器の容量を減らしてください。(負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)
Color	過負荷1 出力電流または 有効電力が定格値超過	負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)
O4 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	過負荷2 出力電流または 有効電力が定格の 120%超過	負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)
Color of the color	過負荷3(1) 過負荷1を60秒継続 バイパス給電に 自動切換	負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨) 対策後、故障リセット操作、インバータ給電操作を 行ってください。 (5.3項参照)
Card of the Charles o	過負荷3(2) 過負荷2を3秒継続 出力電流または 有効電力が定格の 150%超過バイパス給電 に自動切換	

注1: オートリターンとは、一度、バイパス給電に自動切換し、再度、インバータ給電に自動切換する動作のことです。

表 5. 2 故障表示項目(2)

表 5. 2 故障表示項目(2)	
表示灯パネルの	故障項目	処置
LED点灯パターン	故障内容	
Land Ballen	過負荷3 (3)	負荷機器の容量を減らしてください。
00000	出力電流または有効電力が	(負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)
OALAD ON OAC	定格の 150%超過	対策後、故障リセット操作、インバータ給電操作を行ってください。
" Load so let "Du	バイパス給電に自動切換	(5.3項参照)
La Ban	出力過電流 5 回	負荷機器の容量を減らしてください。
® 0 0 0 0	オートリターンを5回連続	(負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨) 対策後、故障リセット操作、インバータ給電操作を
OALO OLO BADO INLO ACI	バイパス給電に自動切換	行ってください。(5.3項参照)
"In "Load so They "DOW		
	<u>出力過電圧</u>	2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。
Load Batter	インバータ出力電圧が	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	定格電圧の	取前りの発性体が拠点または販売拠点へ ご相談ください。
●Alann Over Longer Per Indian	319/332/351/383V(瞬時値)超過	
Agy as at 10th	218/226/239/261V(実効値)超過 バイパス給電に自動切換	(出力電圧設定 200/208/220/240V 時)
6 Ban	直流過電圧	2.1kW電源モジュールの交換が必要です。
0 0 0 0 0	直流電圧が480V超過	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
On On On On	バイパス給電に自動切換	ご相談ください。
alth terload se teller hour		
La Ban	直流低電圧	2.1kW 電源モジュールの交換が必要です。
Card 10 20 20 50	直流低電圧 直流電圧が200V未満	2.1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
4210 2		
Alam One Langue Chan	直流電圧が200V未満	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
	直流電圧が200V未満	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ ご相談ください。
	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
Alarm Ore Long to See See See See See See See See See Se	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ ご相談ください。 2.1kW 電源モジュールの交換が必要です。
Alarm Ore Long to See See See See See See See See See Se	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
Alam Oler Lange State Part	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
Alarm Ore Long to See See See See See See See See See Se	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧と過負荷また	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ
● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)
● Alah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah O	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧と過負荷また	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電
● Alah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah O	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されま	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)
● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されます)	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電
● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されます)	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電
● Alah Olah Olah Olah Olah Olah Olah Olah O	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されます)	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電
<ul> <li>・ 1 の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されます)	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電
● 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換 出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されます) バイパス給電に自動切換	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電
<ul> <li>・ 1 の の の の の の の の の の の の の の の の の の</li></ul>	直流電圧が200V未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧 インバータ出力電圧が 定格電圧の 70%(瞬時値)未満 91%(実効値)未満 バイパス給電に自動切換  出力不足電圧と過負荷また は出力過電流の重複故障(2 秒ごとに繰返し表示されます)	最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  2. 1kW 電源モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談ください。  負荷機器の容量を減らしてください。 (負荷率表示:緑色 LED4 点灯(80%以下)推奨)対策後、故障リセット操作、インバータ給電

### 表 5. 2 故障表示項目(3)

表示灯パネルの	故障項目	如    置
LED点灯パターン	故障内容	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
All Control of the Co	フィン温度異常  2. 1kW電源モジュールのフィン温度が95℃超過,内部温度が47℃以上、 2. 1kW並列モジュールのフィン温度が95℃超過,内部温度が47℃以上、 バイパス給電に自動切換	UPS裏面の換気ファンが送風しているか 確認してください。 UPS正面の吸気口、UPS裏面の排気口の 目詰まり、吸気口排気口の密閉またはUPS周囲温度 40℃以上が、原因の場合もあります。 目詰まり、密閉、周囲温度を対策してください。 対策後、故障リセット操作、インバータ給電操作を 行ってください。(5.3項参照)
Allen One Plates Park Park	充電器異常 バッテリ電圧が 110%(105V) 超過、 充電器運転中にバッテリ電圧が 83%(79.4V)未満を 6 時間継続 または、94.5%(90.3V)未満を 24 時間継続	2.1kW並列モジュールの交換が必要です。 最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へご相談 ください。

## ご注意

- ◆充電器異常が発生した時はバイパス給電へ自動切換しますが、充電器機能が停止するので、UPS内部で バッテリ電力を消費し、一定時間後、バイパス給電も停止します。
  - 一定時間の目安
  - 2.1kVA UPS の場合:5時間
  - 4.0kVA UPS の場合: 6.5時間
  - 6.0kVA UPS の場合: 8.5時間
  - 8.0kVA UPS の場合: 7.5時間
- ◆UPS用監視プログラム(パワーモニタH、パワーモニタH for Network)と連携している場合は、 充電器異常が発生した時、UPS用監視プログラムが働いて、即時に、サーバをシャットダウン させます。

### 表 5. 2 故障表示項目(4)

表示灯パネルの	故障項目	如 置
LED点灯パターン	故障内容	/C
Coad to	バッテリ寿命予告 バッテリの経過年数が4年 (残寿命1年未満) (注1)	バッテリの寿命が少なくなっています。 1年以内にバッテリを交換してください。 バッテリのご使用期間が4年未満で発生する場合 は、UPS周囲温度が25℃以上になっています。 バッテリ交換後は周囲温度を下げて、 使用してください。 故障リセット操作を行ってください。 (5.3項参照)
Coad 10 20 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	バッテリ寿命予告と起動時 バッテリ電圧不足の重複故障	外部の機器で故障が発生している場合があります ので確認してください。(注2) バッテリの寿命が少なくなっています。 1年以内にバッテリを交換してください。 バッテリのご使用期間が4年未満で発生する場合 は、UPS周囲温度が25℃以上になっています。 バッテリ交換後は周囲温度を下げて、 使用してください。 故障リセット操作を行ってください。 (5.3項参照)

注1:『バッテリ寿命予告』を故障リセットしても、バッテリを交換しないと、下記の時期に『バッテリ寿命予告』 が再表示されます。

初回 : 残寿命1年の時期 2回目: 残寿命2ヵ月の時期

3回目:残寿命時期

4回目:寿命時期より2ヵ月経過5回目:寿命時期より3ヵ月経過6回目:寿命時期より3年経過

注2:マスタサブ接続した他UPSに故障が発生している場合があります。故障表示を確認して処置を実施してください。 :UPSに接続したディスクアレイに故障が発生している場合があります。ディスクアレイの取扱説明書に したがって処置を実施してください。

表 5. 2 故障表示項目(5)

衣 3. 2 似牌衣小块日		
表示灯パネルの	故障項目	処置
LED点灯パターン	故障内容	, ,
Cand Company C	起動時バッテリ電圧不足 ・周辺機器の故障 ・初充電中にバッテリ電圧 が放電終止レベル (67V 未満) ・初充電で直流電圧が 170V 以上にならない	外部の機器で故障が発生している場合がありますので確認してください。(注1)バッテリの充電不足、または、バッテリの老朽化が、原因です。バッテリが老朽化している場合は、バッテリを交換してください。
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	UPS自己診断異常 UPS自己診断(模擬 停電)でバッテリ電圧が 80.5%(76.9V)未満	充電不足の場合は、UPSに入力電源を接続して バッテリを充電してください。 充電時間は24時間です。 故障リセット操作を行ってください。(5.3項参照)
(停電継続中)  (存電継続中)  (存電継続中)  (復電後)  (復電後)	放電終止 バッテリ運転中に バッテリが放電終止 復電で再起動	

注1:マスタサブ接続した他UPSに故障が発生している場合があります。故障表示を確認して処置を実施してください。 :UPSに接続したディスクアレイに故障が発生している場合があります。ディスクアレイの取扱説明書にしたがって 処置を実施してください。

### 5. 3 故障リセット操作

# $\hat{}$

### 注意



### 禁止

◆表 5.2 の故障表示項目に対する処置の中で、故障リセット操作、インバータ 給電操作が指示されていない項目については、故障リセット操作、

インバータ給電操作をしないでください。

その操作をすると、故障拡大や給電停止の可能性があります。

(1) 故障リセット

運転スイッチ((■)) を4秒間押してください。スイッチを押してから2秒後にブザーが鳴り始めます。このブザー音が消えたら操作完了です。

Over Load, Alarm が消灯し、故障表示がリセットされたことを確認してください。

(2) インバータ給電操作

運転スイッチ ( **1** ) をブザーが鳴るまで (約2秒) 押してください。UPSは約1秒後に通常の インバータ給電に切り換わります。

『AC Input (緑)』、『Inverter (緑)』の 点灯を確認してください。



表示灯パネル

### 6. 負荷機器の接続

### ご注意

- ◆次の負荷をUPSに接続しないでください。
  - (1) 半波整流器を内蔵する機器
  - (2) 掃除機、ドライヤーなどのモータ負荷
  - (3) 複写機、レーザープリンタ、照明機器(蛍光灯)などのピーク時電流が大きい機器接続すると過負荷やUPSの不具合の原因となる可能性があります。

#### 6.1 負荷機器の接続

UPSの出力は、『UPS出力1』と『UPS出力2』の2系統に別れています。 負荷機器は、『UPS出力1』または、『UPS出力2』のいずれかのコンセントに接続します。 (1項『各部の名称』を参照してください。)

#### <タイミングコントロール>

出力 1、 2 にそれぞれ負荷機器を接続した場合、『パワーモニタ H』をインストールした 負荷機器に限り『パワーモニタ H』の設定で図 6. 1 に示すように、出力 1 に対して出力 2 の 供給・停止に時間差をつけることができます。

なお、出荷時は、時間差"0"です。





図6.1 タイミングコントロール例

(注:出力1に対して出力2のみ可変できます)

図6.1の設定で、UPS出力1に周辺装置、UPS出力2にサーバを接続した場合 周辺装置はサーバよりも先に稼動し、サーバより後に終了できます。



## ご注意

<パワーモニタ H,SNMP カードにてタイミングコントロール使用時の制限事項>

◆タイミングコントロールで、出力1のみのOFFはできません。

### 6.2 負荷機器の容量確認

### ご注意

◆負荷は余裕をもって使用してください。

通常は過負荷状態になってもバイパスで給電を継続できますが、停電によるバッテリ運転中は バイパスで給電を継続できません。

停電処理時の負荷増を考慮して、通常は緑色LED4点灯(80%以下)を目安に使用してください。

負荷機器の容量は4.11項(2)『表示灯パネル上側の表示』の負荷率表示で確認してください。

### 6.3 バッテリ運転確認

バッテリ運転確認は、意図的に停電としますので、万一に備え負荷機器は実務に影響を与えない状態 (電源断、オフラインなど)で行ってください。

なお、バッテリ運転確認での停電時間は1分以内としてください。

- ①インバータ給電中であることを確認し、入力ブレーカー(NFB1)をOFFして停電状態にしてください。
- ②バッテリ運転になると『AC Input』LED (緑) が消灯し、表示灯パネル上側列の『Load』、『Battery』LED (緑) が点滅し、4.11項 (2) の『表示灯パネル上側の表示』に示すバッテリ電圧表示になります。バッテリ運転時は、ブザーが1秒の断続音で鳴ります。
- ③この時のLED点滅数(緑)を確認し、4.11項(2)に示す表示内容と照合してください。 点滅数(緑)4以上が通常の電圧です。
- ④再度、入力ブレーカー(NFB1)をONにして、入力電源正常時の表示になることを確認してください。

( ∅ 緑点灯、 ● 赤点灯、 ○ 非点灯)

	入力電源正常時	バッテリ運転時
表示灯パネルの LED点灯パターン	Cold O Co	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
Battery、Load 側表示	表示灯パネル上側のLED列が緑色で 点灯し、負荷率を表示します。 ここでは例として、負荷率が 50~65%を示しております。 負荷率は、4.11項(2)で 確認してください。	表示灯パネル上側のLED列が緑色で点滅し、バッテリ電圧を表示します。 満充電は5個全て点灯し、放電していくにしたがい右から順次消灯し、全て消灯すると『放電終止』でUPS は、出力停止します。
AC Input、Inverter 側 表示	『AC Input (緑)』が点灯し、交流入力が正常であることを示します。 『Inverter (緑)』が点灯し、インバータ 給電していることを示します。	『AC Input (緑)』が消灯し、入力電源が停電していることを示します。 『Inverter (緑)』が点灯し、バッテリからインバータが給電していることを示します。

## 7. 製品仕様

		項目			備考
		形 式		H-55-0212-NB	VIII 3
	電	117 = 14	圧	200 V ± 15% (出力 200V 時)/	
交	电		/	208V±15%(出力208V時)/	
				2 2 0 V ± 1 5 % (出力 220V 時)/	
				2 0 4 V~2 7 5 V (出力 240V 時)	
流	雷		流	1 5.5 A (出力 200V 時)/	
				1 4.9 A (出力 208V 時)/	
				1 4.1 A (出力 220V 時)/	
入				1 2.9 A (出力 240V 時)	
	周	波	数	$50/60$ H z $\pm 5$ %	
	相	数 ・ 線	数	単相2線(アース付)	アースは必ず接続してください
力	容		量	2.63kVA	
	形		状	L 6 - 2 0 P	
	方		式	商用同期、常時インバータ給電	
交	定	格 容	量	2.1 k V A / 2.1 k W	
	電		圧	200V/208V/220V/240V	
	電		流	10. 5A/10. 1A/9. 55A/8. 75A	
流	周	波	数	50/60Hz	入力周波数と同じ、自動切換
	相	数 ・ 線	数	単相2線(アース付)	
	電	圧精	度	±3%以内	
出	過	渡 電 圧 変	動	± 5 %以内	(0%⇔100%負荷急変時、商用停電、復電時)
				整定時間20mg以下	
	電	圧波形ひずみ	率	4%以下	定格出力、線形負荷時
	周	波 数 精	度	±0.1%以内	内部同期時
力	過	負 荷 時 の 動	作	出力電流ピーク値 31.5A 超過にてバイパスへ	ただし、バイパス切換時負荷 100%超過
				自動切換 一定時間後インバータ給電に自動切換	であるとインバータ給電に戻りません。
	過	負 荷 耐	量	100%超過 120%以下 60秒	▋ 商用入力定常時
				120%超過 150%以下 3秒	
	ク	レストファク		3. 0	クレストファクタ=ピーク電流値/実効電流値
	形		状	UPS 出力 1 IEC320-C19 1口	
				UPS 出力 2 IEC320-C19 1口	
バッ		ックアップ時		2 2 分間 (2. 1kW 出力)	バッテリ周囲温度25℃納入時
テ	形	<i>*</i> + = = = = = = = = = = = = = = = = = =	式	12KV230 21 個 46. 2kg	補水不要タイプ
IJ	日	復 充 電 時	間	約24時間	バッテリ周囲温度25℃にて
/	期	待 寿	命	5年間	バッテリ周囲温度25℃にて
停	電		報	ブザー	運転スイッチにて停止
周扣		囲温	度	0 °C ~ 4 0 °C	(大原加・)
相		対湿	度业	15%~90%	<b>結露無きこと</b>
冷		却 方	式	強制風冷	TTC A MTABLE TO Z 1
騒		1777 rim.	音	5 6 d B以下 VCC L A 第4	JIS A 特性 正面 1 m
電め		磁   環  形   寸	境	VCCI-A適合	
外		形	法	W:430 [mm], D:875 [mm], H:173.7 [mm] (4U)	ラック機能味られた。増生のようど
質才			<u>量</u>	81 kg ユーティリティ・プ゜ロク゛ラム スケシ゛ュール運転機能	ラック搭載時5.4kg増(レールなど) パワーモニタH
~		, <b>,</b> ,		- /1//1 / F/ /8 /// - / // - / ////// / ///// / F/ /8 /// - //////////	パワーモニタHN
				SNMP	SNMPカード
				DISK連動	DFEカード
<u> </u>				SNMP+DISK連動	EDEカード

### 8. 保証とアフターサービス

(1)保証の範囲

お買上げの日から1年以内に、弊社の設計,製作上の原因でUPSに故障が生じた場合には UPSを無償修理いたします。(日本国内のみ有効)

無償修理とは、故障機をお客様のご負担で送付していただき、弊社が無償で修理・返送することを いいます。

故障機の送付先は、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点にお問い合わせください。

#### 免責事項

この無償修理が保証責任のすべてであり、UPSの故障によって生じるお客様の損害に対し、 この無償修理以外の責任を負いません。

(2)無償保証期間以降のアフターサービス

無償保証期間以降は、有償でUPSの修理およびバッテリ、ファンの交換を承ります。

#### 9. 付録

### 9.1 火災予防条例の適用

複数台のUPSを同一の部屋に設置する場合は、火災予防条例準則が適用される場合があります。 その概要を示しますが、詳細は所轄消防署にご確認ください。

- (1) 火災予防条例が適用されるケース
  - ・屋内(同一の部屋)に設ける蓄電池設備の総容量が4800Ah・セル以上となる場合。 (火災予防条例 第13条 第1項)
- (2) 火災予防条例の適用に該当する場合、次の対策が必要です。
  - ・所轄消防署への蓄電池設置届を出すこと。
  - ・不燃材で造られた専用室とすること。
  - ・屋外に通ずる換気設備を設けること。
  - ・係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

表9.1 UPS内蔵部品(1台当たり)

No.	UPS容量	蓄電池容量
1	2.1 kVA UPS	5 A h × 6 セル/組× 2 1 組= 6 3 0 A h・セル

#### (例)

- ①2.1kVA UPS 1セット設置した場合。630≤4800Ah・セル(火災予防条例適用外)
- ②2.1 k V A U P S を 8 セット設置した場合。 6 3 0 × 8 = 5 0 4 0  $\geq$  4 8 0 0 A h・セル (火災予防条例適用)

UPS単品では問題ありませんが、既設UPSがある場合、あるいは複数台設置される場合は、それを含めて全体として所轄消防署にご確認ください。

### 9. 2 バッテリによる負荷率とバッテリバックアップ時間の目安

UPSに使用するバッテリは出力2100(W)、バッテリ周囲温度25 $^{\circ}$ で22分間のバッテリバックアップ時間が得られます。

なお、下記は初期特性を示し、使用年数が経過するにつれバッテリが老朽化して、 バッテリバックアップ時間は短くなります。

表9.2 バッテリバックアップ時間目安(初期特性)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
UPS負荷容量	H-55-0212-NB		
出力2100 (W)	2 2 分		




図9.1 バッテリバックアップ時間

### 9.3 バッテリの周囲温度と期待寿命




図9.2 バッテリの周囲温度と期待寿命



禁止 🛇

▼交換期限の過ぎたバッテリは使わないでください。交換期限を過ぎたバッテリは停電時のバックアップができなくなるだけでなく、異臭、発煙、発火の原因となることがあります。

UPS専用に開発されたロングライフバッテリを搭載しています。標準温度環境(25°C)で5年間の標準期待寿命のバッテリですが、使用環境温度が10°C上昇すると、寿命が半分以下になります。風通しの良い低い温度環境においてください。バッテリの寿命は「定格容量の50%以下になったとき」をいいます。

交換期限が過ぎる前に、最寄りの弊社保守拠点または販売拠点へ交換を依頼してください。

## MEMO

## мемо